

# Sonos One

## Quickstart Guide

### 1 Download the Sonos app

You'll use it to set up and control your One.




#### Already have Sonos?

Open the Sonos app and choose

More > Settings > Add a Speaker or Sub.


### 2 Use the Sonos app to set up One

We'll tell you when to plug things in.



### 3 Fill your home with sound

Play and control the audio from any of your music services using the Sonos app, your voice, or the touch controls on your One.



Note: Voice control is not supported in some countries. All the features will be available as soon as Sonos and a voice service launch together in your region.

## Need help?

**Sonos App:** Help & Tips

**Website:** [sonos.com/support](https://sonos.com/support)

**Twitter:** @SonosSupport

**Email:** [support@sonos.com](mailto:support@sonos.com)

**Product User Guides:**  
[sonos.com/guides](https://sonos.com/guides)

## SONOS

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.

Sonos, One and all other Sonos product names and logos are trademarks or registered trademarks of Sonos Inc. in the United States and other countries.

Use of the Macintosh Apple logo means that an accessory has been designed to comply with the minimum Apple performance standards.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



#### Dansk – Kom hurtigt igang

1. Download Sonos-appen. Du skal bruge den til at konfigurere og styre din One. Her du allerede Sonos' App? Afvej Sonos-appen, og vælg **Mærkeindstillinger** > **Tryk på højttaler eller Sub**.
2. Brug Sonos-appen til at konfigurere One. Vi fortæller dig, når du skal tilslutte noget.
3. Føj dit hjem med lyd. Afspil og styr lyden fra alle dine musikstreamere ved hjælp af Sonos-appen, stemmestyring eller touch-bekendtgørelsen på din One.

#### Deutsch – Kurzanleitung zur Installation

1. Laden dir die Sonos App herunter. Du brauchst sie zum Einrichten und Steuern deiner One. Du hast schon Sonos' One die Sonos App und wähle **Mehr** > **Einrichtung>Speaker oder Sub hinzufügen**.
2. Richte dein One mit der Sonos App ein. Wir sagen dir, wenn du was einrichten musst.
3. Fühle dein Zuhause mit perfektem Sound. Spiele und steuere Musik von deinen Streamingdiensten mit der Sonos App, deiner Stimme oder der Touch-Steuerung am One.

#### Español – Guía de inicio rápido

1. Descarga la app Sonos. La usas a posterior para configurar y controlar tu One. ¿Ya tienes la app? Abre la aplicación Sonos y selecciona **Más > Ayudas** > **Añadir un altavoz o Sub**.
2. Usa la app Sonos para configurar One. Te indicaremos cuándo debes enchufar lo necesario.
3. Llena tu casa de música. Usa la app Sonos, tu voz o los controles táctiles de One para reproducir y controlar el audio de tus servicios de música.

#### Francès – Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez l'application Sonos. Vous l'utiliserez pour installer et contrôler votre Sonos One. Vous possédez déjà un système Sonos ? Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Plus > Paramètres > Ajouter un enceinte ou Sub**.
2. Utilisez l'application Sonos pour installer l'enceinte One. Nous vous guiderons étape par étape.
3. Remplissez votre maison de musique. Utilisez l'application Sonos, votre voix ou les boutons tactiles sur votre One pour diffuser et contrôler le son de vos services de musique.

#### Italiano – Guida rapida

1. Scarica l'app Sonos. Ti servirà per configurare e controllare il tuo Sonos One. Hai già Sonos? Apri l'app Sonos e vai su **Altro > Impostazioni > Aggiungi uno speaker o un Sub**.
2. Utilizza l'app Sonos per impostare il Sonos One.
3. Riempi la tua casa di musica. Riproduci e controlla l'audio dei tuoi servizi musicali attraverso l'app Sonos, la tua voce o i controlli touch di Sonos One.

#### Nederlands – Snelstartgids

1. Download de Sonos-app. Deze gebruikt je om je One in te stellen en te bedienen. Heeft u al Sonos? Open de Sonos-app en kies **Meer>Instellingen>Speaker of Sub toevoegen**.
2. Gebruik de Sonos-app om One in te stellen. Wij vertellen je wanneer je iets moet aansluiten.
3. Vul je huis met geluid. Gebruik de Sonos-app, je stem of de touchbediening op je One om de audio van je muziekservices te bedienen of af te spelen.

#### Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Last ned Sonos-appen. Du bruker den til å konfigurere og styre One. Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-appen, og velg **Mærkeinstillinger>Legg til en høyttaler eller en Sub**.
2. Konfigurer One med Sonos-appen. Vi vil si fra når du skal sette størrelskabelen.
3. Fyll hjemmet ditt med lyd. Spill av og styr lyden fra hvilken som helst musikkjeneste ved hjelp av Sonos-appen, stemmen din eller berøringstaktpappene på din One.

#### Português – Guia rápido

1. Faça o download do aplicativo Sonos. Você vai usá-lo para configurar e controlar o One. Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e selecione **Mais>Configurações>Adicione um alto-falante ou Sub**.
2. Use o aplicativo Sonos para configurar o One. Vamos informá-lo quando precisar fazer as conexões.
3. Encha sua casa de música. Reproduza e controle o áudio de seus serviços de música usando o aplicativo Sonos, sua voz ou os controles de toque do One.

#### Svenska – snabbstartsguide

1. Ladda ner Sonos-appen. Du använder den för att installera och styra din One. Har du redan Sonos-appen? Öppna Sonos-appen. Klicka på **Mer > Inställningar** > **Lägg till en högtalare eller Sub**.
2. Använd Sonos-appen för att installera One. Vi säger till när saker ska kopplas in.
3. Fyll ditt hem med ljud. Spela upp och styr ljudet från dina musikflöden med hjälp av Sonos-appen, rösten eller kontrollpanelen på din One.

#### Polski – Szybca instrukcja obsługi

1. Pobierz aplikację Sonos. Będzie ona służyć do konfigurowania i sterowania głośnikami One. Masz już system Sonos? Otwórz aplikację Sonos i wybierz przycisk **Więcej > Ustawienia > Dodaj głośnik lub sub**.
2. Skonfiguruj głośnik One w aplikacji Sonos. Poinformujemy Cię, kiedy należy podłączyć poszczególne elementy.
3. Wypełnij swój dom dźwiękiem. Odkładaj dźwięk z serwisów muzycznych i steruj nim za pomocą aplikacji Sonos, własnego głosu lub przycisków dotykowych na urządzeniu One.

**SONOS**

© 2019 Sonos Inc. All rights reserved. Sonos, the Sonos logo, and Sonos are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos flag U.S. Pat. & T.M. Off.